

## ORIGIN UNITAS



リファレンス	AR.OR.
ケース	ステンレススチール製、ORIGIN構造
防水	100 m
リューズ	ARシンボル入りステンレススチール製リューズ
ケース径	44 mm
ムーブメント	手巻き機械式ムーブメント UNITAS
パワーリザーブ	44 時間
機能	時・分・スモールセコンド表示 (LUNARとSKELETONはスモールセコンドはありません。)

ご使用前に時間の設定をし、リューズを時計回りに回してください。  
巻き止まりがありますので、硬くなりましたら、回すのを止めてください。

### 時間の設定

1. リューズを「位置2」まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して針を希望の時刻に合わせます。
3. 設定が完了したら、リューズを「位置1」に戻します。

## UNITY



リファレンス	AR.UN.
ケース	ステンレススチール、UNITY構造
防水	100 m
リューズ	ARシンボル入りステンレススチール製リューズ
ケース径	43 mm
ムーブメント	自動巻きムーブメント AR 200-1
パワーリザーブ	42 時間
機能	時、分、秒、日付

### 時間の設定

1. リューズを「位置3」まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して針を希望の時刻に合わせます。
3. 設定が終わったら、リューズを「位置1」に戻します。

### 日付の設定

1. リューズを「位置2」まで引き出します（このとき、秒針は動き続けます）。
2. リューズを反時計回り（左回り）に回して、日付を希望の日に合わせます。
3. 設定が完了したら、リューズを「位置1」に戻します。

## UNITY – DAY & NIGHT



リファレンス	AR.UN.
ケース	ステンレススチール製、UNITY構造
防水	100 m
リューズ	ARシンボル入りステンレススチール製リューズ
ケース径	43 mm
ムーブメント	自動巻き機械式ムーブメント AR 285
パワーリザーブ	42 時間
機能	時・分・秒・日付・デイ&ナイト・ムーンフェイズ表示

### 時間の設定

1. リューズを「位置3」まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して針を希望の時刻に合わせます。
3. 設定が終わったら、リューズを「位置1」に戻します。

### 日付の設定

1. リューズを「位置2」まで引き出します（このとき、秒針は動き続けます）。
2. リューズを反時計回り（左回り）に回して、日付を希望の日に合わせます。
3. 設定が完了したら、リューズを「位置1」に戻します。

### デイ&ナイトの設定

1. リューズを「位置3」まで引き出します。
2. 時刻を設定すると、時針とともにデイ/ナイト表示が回転します。時針を回して正しい時間帯（昼か夜）を合わせてください。

### ムーンフェイズの設定

1. リューズを「位置2」まで引き出します。
2. 時計回りに回して、ムーンフェイズ（月の位置）を正しい状態に合わせます。
3. 設定が終わったら、リューズを「位置1」に戻してください

## HERITAGE 1898



リファレンス	AR.HE.
ケース	ステンレススチール製
防水	100 m
ケース径	42 mm
ムーブメント	自動巻き機械式ムーブメント AR 200
パワーリザーブ	42 時間
機能	時・分・秒・日付表示

### 時間の設定

1. リューズを「位置3」まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して針を希望の時刻に合わせます。
3. 設定が終わったら、リューズを「位置1」に戻します。

### 日付の設定

1. リューズを「位置2」まで引き出します（このとき、秒針は動き続けます）。
2. リューズを反時計回り（左回り）に回して、日付を希望の日に合わせます。
3. 設定が完了したら、リューズを「位置1」に戻します。

2024年から2028年までの満月の日付カレンダー

	2024	2025	2026	2027	2028
JAN	25	13	3	22	12
FEB	24	12	1	21	10
MAR	25	14	3	22	11
APR	23	13	2	21	9
MAY	23	12	1 / 31	20	8
JUNE	22	11	30	19	7
JULY	21	10	29	18	6
AUG	19	9	28	17	5
SEP	18	7	26	16	4
OCT	17	7	26	15	3
NOV	15	5	24	14	2
DEC	15	4	24	13	2